

Café AeroPress en Menos de 2 Minutos

1. Caliente agua a 185 °F (85 °C) en su hervidor/tetera (o use agua hirviendo).
 2. Jale el émbolo para separarlo completamente de la cámara.
 3. Inserte el filtro de papel en la tapa del filtro; luego enrosque la tapa en la cámara.
 4. Coloque la cámara sobre una taza resistente. Agregue 1 cucharada colmada (16-18 gramos) de café molido medio-fino de su molinillo o de café molido medio comprado en el comercio.
 5. Agite suavemente para nivelar el café. Vierta agua hasta el nivel 4 de la cámara. Oirá el goteo del café. Esto es normal.
 6. Revuelva suavemente durante 3 segundos. Luego inserte rápidamente el émbolo en la cámara alrededor de 1/2 pulgada, para crear un vacío a fin de detener el paso del goteo. Espere 30 segundos para el café molido medio-fino, o 60 segundos para el café molido medio.
 7. Presione el émbolo de forma suave y continua hasta llegar al fondo.
 8. Quite la tapa del filtro. Coloque la prensa sobre el fregadero o el recipiente de basura y empuje el émbolo por la cámara hasta que salga el "disco" de café.
 9. Deseche el filtro de papel y enjuague la tapa del filtro y la prensa de café.
 10. Disfrute del exclusivo sabor suave, intenso y de gran cuerpo de un café colado en su AeroPress 3 en 1.
-
- Limpieza semanal** Para conservar la vida de su AeroPress, límpiela con agua tibia, jabón suave y un paño suave.
- Conservación** Una vez finalizada la limpieza, guarde la cafetera en un organizador AeroPress (se vende aparte).

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Tenga cuidado con los líquidos calientes, ya que pueden causar quemaduras graves. Asegúrese de que la taza repose sobre una superficie plana no resbaladiza.

Sujete firmemente la taza y la cámara AeroPress con una mano mientras presiona el émbolo verticalmente hacia abajo con la otra mano. **No presione nunca con demasiada fuerza** (las tazas frágiles se podrían romper).

No presione nunca si la junta está floja en la cámara, para evitar derrames de agua caliente que podrían causar quemaduras.

Para hacer pedidos de juntas de repuesto, visite aeropress.com. **Método invertido:**

Algunas personas cuelan el café con la cafetera boca abajo ("método invertido"). Desaconsejamos enfáticamente este método, ya que así la cafetera puede estar inestable y dar lugar a derrames que ocasionen quemaduras.

Garantía: Las cafeteras AeroPress tienen una garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 1 año desde la fecha de la compra en un comercio minorista autorizado. Conserve el recibo.

Garantía Prolongada: Para prolongar su garantía, visite aeropress.com.